PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

GOOD TO PRINT

49.V909 16-Jul-26 02:58:40 V1

File name: 49.V909-C004-DP-For_Production-01
Item Desc: QSG VEE4 C004 [.] 101.00/98.00 QSG+SWI G
Prod Cat: M0405 - NCP Closed Sys & Kit VEEV GRAND
-
COLOMBIA DOM - C004

Former item: 49.V806

Template Code: TMP-002007
GBOM Code:
Pack format: Publicity Insert/Onsert/Outsert - 49

Technical drawing: TD-IN0759-01

Flat Size (mm): 101 x 98
3D Size (mm): 0 x 49 x 101
Barcode number:
Barcode type & size: - %
Pack Dev: Wetzel, Juliana
juliana.wetzel@pmi.com
555139093226

- Readability of barcode specified in size and position is printer's responsibility.
- ALWAYS USE EXISTING TOOLS.
- Scale : 100%
- Remarks: QSG+SWI GRAND
- Reason for change: MR update

Color dots shown on the G2P is a placement reference only, color dots to be placed and printed according to GS.000035 & GS.000214 to comply with Digichain Color Process

Final colors must match approved Color Standard

Colors & tools (DOES NOT REPRESENT PRINTING SEQUENCE)

- Black
- OPV LACQUER

Back

MODELO M0057:
1: Retira dos tornillos en la parte inferior.
2: Extrae el conjunto interno de la carcasa empujándolo desde la parte inferior.
3: Retira el tornillo del retenedor y abre el retenedor.
4: Desconecta el conector de la batería y retira la batería tirando de la lengüeta de la batería.

CONFIRMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Diseñado y fabricado con autorización de Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza.

© 2026 Copyright
Philip Morris Products S.A.

CE

Front

Conoce los sabores que ofrece VEEV GRAND™ **Regístrate aquí para una experiencia integral de garantía del producto.**

49.V909

veev-vape.com/activate

Visita veev-vape.com para conocer más de la garantía y encontrar instrucciones y consejos para tu dispositivo.

Panel 2

Cómo usar tu VEEV GRAND™



Botón de Personalización
Úsalo para consultar y cambiar el Modo de Potencia.

Botón de Estado
Úsalo para activar, bloquear, desbloquear, restablecer el dispositivo y comprobar el nivel de batería.

ACTIVAR

Para activar, se recomienda cargar por completo tu dispositivo conforme a las Advertencias e Instrucciones de Seguridad. Como alternativa, mantén presionado el Botón de Estado hasta que las Luces de Estado aumenten progresivamente. Tu dispositivo quedará activado.



Panel 15

INFORMACIÓN SOBRE DESECHO
Válido en toda la Unión Europea y el EEE

Este símbolo en el producto o en su empaque indica que tanto el producto como sus piezas individuales (inclusive las baterías) no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. En su lugar, eres responsable de desechar el dispositivo llevándolo a un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos electrónicos y residuos eléctricos. Además las baterías residuales pueden devolverse sin costo al punto de venta. La recolección separada y el reciclaje de su dispositivo (inclusive las baterías) al momento de desecharlos, ayudará a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se reciclen de forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Desechar el dispositivo como desechos municipales comunes (es decir, mediante incineración de desechos o relleno sanitario) puede causar consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana. Para más información acerca de dónde puedes dejar dispositivo para reciclaje, comunícate con la tienda en donde compraste el producto. El importador local del producto se encargará de financiar el tratamiento y el reciclaje del equipo de desecho que se devuelva mediante estos puntos de recolección designados, de acuerdo con los requerimientos locales.

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA DESECHO Y RECICLAJE)
El consumidor no debería retirar las baterías. Alllegar al límite máximo de vida del producto, solo un reciclador autorizado puede retirar las baterías de forma segura al seguir los siguientes pasos:

Panel 14

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS O INCIDENTES
• Si experimentas algún efecto indeseado en tu salud al usar este producto, consulta a un profesional de atención médica.
• Puedes dar aviso sobre cualquier evento o incidente al comunicarte directamente con el Centro de Servicio al Cliente local. Cuando notifiques sobre efectos secundarios, puedes ayudar a dar más información sobre la seguridad de este producto.
• Para más información, visita www.veev-vape.com.

FICHA TÉCNICA
Modelo M0057
Tipo de batería: batería recargable de iones de litio (Li-ion)
Corriente: 5V ⎓ 2A

Información del adaptador de corriente compatible (no se incluye en la caja)
Por ejemplo, modelo: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46
Corriente: 100 V–240 V~ 50/60 Hz 0.3 A
Salida: 5.0 V ⎓ 2.0 A

Información del cable compatible para carga (ya sea el incluido en la caja o de una fuente confiable)
USB tipo C a tipo C
USB tipo A a tipo C

Panel 3


INSERTAR POD

VEEV GRAND



Inserta el pod VEEV GRAND™. Las Luces de Estado se encienden lentamente y muestran el nivel de la batería.

BLOQUEO PARENTAL/ DESBLOQUEO



Para **bloquear** tu dispositivo, mantén presionado el Botón de Estado durante 5 segundos hasta que las Luces de Estado disminuyan progresivamente y la luz de estado superior y la inferior parpadeen.

Para **desbloquear**, mantén presionado el Botón de Estado durante 5 segundos hasta que las Luces de Estado aumenten progresivamente.

Si intentas usar el dispositivo y la luz de estado superior y la inferior parpadean, tu dispositivo está bloqueado.

Panel 4

MODOS DE POTENCIA

Puedes seleccionar el Modo de Potencia.

FULL MODE

Modo Full:
Ofrece una experiencia de sabor amplificada e intensa y vapor denso.

SMOOTH MODE

Modo Eco:
Proporciona una experiencia de sabor suave con vapor más ligero, diseñada para favorecer una experiencia de mayor duración y más caladas por pod y por carga.

Para **consultar** el Modo de Potencia, presiona brevemente una vez el Botón de Personalización.

Para **cambiar** el Modo de Potencia, presiona brevemente dos veces el Botón de Personalización.

Panel 13

USO Y ALMACENAMIENTO
• Usa únicamente pods VEEV GRAND™ específicamente diseñados para este producto. No uses estos pods con otros pods. Hacerlo puede causar lesiones o dañar tu dispositivo.
• No modifiques ni intentes rellenar los pods de ninguna manera ni agregues ninguna sustancia a los pods. Hacerlo puede causar lesiones.
• Utiliza los pods de inmediato una vez retirados de su empaque original.
• Almacena en un lugar seco y limpio, a temperatura ambiente.
• Este dispositivo está diseñado para funcionar a una temperatura comprendida entre >0 °C y <40 °C. El uso de este dispositivo fuera del rango de temperatura especificado puede causar problemas temporales de rendimiento u obligar al dispositivo a apagarse.
• Debido al riesgo de fugas, se recomienda utilizar este producto en posición vertical, dentro del rango de temperatura especificado, y evitar cambios bruscos de temperatura.
• Durante el uso, el almacenamiento o el desempaque de los pods pueden aparecer gotas o rastros de líquido. Si ves gotas o rastros de líquido en un pod o en el dispositivo, sin señales de fuga, limpia con cuidado y a fondo el residuo antes de usarlo con un paño seco (incluida la boquilla y los contactos). No uses el pod si presenta una fuga activa o si, después de limpiarlo, vuelven a aparecer gotas o rastros de líquido.
• No uses este producto si el pod parece estar dañado, manipulado, roto o con fugas.
• Debido al riesgo de fugas por cambios de altitud, no se recomienda volar con pods que hayan sido retirados de su empaque original o que hayan sido utilizados parcialmente.

Panel 12

• Si se ingiere el líquido de una batería con fuga, busca atención médica de inmediato. No induzcas el vómito ni ingieras alimentos o bebidas.
• Si se inhalan vapores de una batería con fuga, respira aire fresco y busca atención médica según sea necesario.
• Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lava el área afectada, incluidas las manos, y no te toques los ojos.
• Si el líquido de una batería con fuga entra en contacto con los ojos, enjuágalos inmediatamente con agua limpia y corriente durante al menos 15 minutos y busca atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA **RIESGOS DE IRRITACIÓN**

Evita el contacto del e-líquido con la piel y los ojos. En caso de:
• Contacto con la piel: lava inmediatamente con agua y jabón.
• Contacto con los ojos: enjuaga cuidadosamente con agua durante varios minutos.
• Ropa contaminada: lava antes de volver a usar.

⚠ PRECAUCIÓN **RIESGO DE REACCIONES ALÉRGICAS**

• El uso de este producto podría causar una reacción alérgica, como hinchazón de la cara, los labios, la lengua, las encías, la garganta o el cuerpo, dificultad para respirar o sibilancias.
• Si experimenta alguno de los síntomas anteriores, deje de usar este producto y busque atención médica inmediatamente, ya que pueden indicar una reacción alérgica grave.

Panel 5

NIVELES DE BATERÍA

STATUS BUTTON



Presiona brevemente el Botón de Estado; las Luces de Estado se encenderán para indicar el nivel de batería.

Cuando el nivel de batería llegue al 10%, la luz **AMARILLA** se encenderá y será necesario cargar. Cuando el nivel de batería llegue al 1%, la luz **AMARILLA** parpadeará 5 veces y el dispositivo no funcionará hasta que se haya recargado.

Panel 6

DETECCIÓN DE LÍQUIDO BAJO



La luz de estado inferior parpadea en **ROJO** y luego en **BLANCO**, 3 veces. Asegúrate de usar el dispositivo en posición vertical. Si la advertencia persiste, reemplaza el pod para continuar usando.

NOTIFICACIÓN DE ERROR



Si tu dispositivo no funciona y la luz de estado superior parpadea en **BLANCO** y luego la luz de estado inferior parpadea en **ROJO**, 2 veces, limpia los contactos donde se inserta el pod o cambia el pod.



Si tu dispositivo no funciona y la luz de estado inferior parpadea en **ROJO** más de una vez, restablece tu dispositivo.

Si los errores persisten, visita veev-vape.com/support.

Panel 11

(como dentro de un automóvil en verano o cerca de fuentes de calor como radiadores o chimeneas).
• No uses este producto en presencia de materiales, líquidos o gases inflamables.
• Este producto y sus accesorios no deben exponerse a ningún líquido. No los toques si se mojan o han sido sumergidos en algún líquido.
• No limpies el dispositivo mientras esté en uso. No uses agentes de limpieza en este producto.
• Limpia el puerto de carga periódicamente para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo) e inspecciona el puerto de carga para detectar materiales extraños antes de usar el Cable de Carga.
• Manipula con cuidado. No dejes caer este producto ni lo sometas a golpes fuertes.
• Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. No intentes abrir, modificar, dar servicio, desensamblar ni reparar ningún componente de este producto, ni reemplazar sus componentes o baterías.
• No uses este producto si ha estado expuesto a frío, calor o humedad excesivos.
• No toques este producto ni sus accesorios si se sobrecalientan, emiten chispas, humean, se encienden o se queman. Si corresponde y es posible, procede con precaución para apagar o desconectar la fuente de alimentación.
• Nunca deseches este producto y sus accesorios junto con otros residuos domésticos, ya que podrían entrar en contacto con agua y/o otros líquidos.

⚠ ADVERTENCIA **RIESGOS DE LA BATERÍA**

Este producto funciona con baterías selladas de iones de litio (Li-ion). Si notas que el líquido de la batería se filtra, sigue estas precauciones:

Panel 10

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE RELACIONADA CON LA SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA **PELIGRO DE ASFIXIA E INGESTIÓN**

• Mantén este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas en todo momento.
• PELIGRO DE ASFIXIA – Este producto y sus accesorios contienen piezas pequeñas.
• PELIGRO DE INGESTIÓN – Si se ingiere el e-líquido, enjuaga la boca y busca atención médica de inmediato debido al riesgo de intoxicación por nicotina.

⚠ ADVERTENCIA **PELIGROS ELÉCTRICOS**

El incumplimiento de estas Advertencias e Instrucciones de Seguridad podría provocar incendio, explosión, descarga eléctrica, lesiones o daños al producto u otros bienes:
• No uses este producto en lugares donde esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
• No cargues ni uses este producto ni sus accesorios si están dañados, manipulados o rotos.
• No uses este producto si su batería parece tener fugas.
• Carga este producto únicamente en interiores, usando Tensión Extra Baja de Seguridad con una salida de 5 V y 2 A.
• Usa un Adaptador de Corriente y un Cable de Carga certificados y de una fuente confiable. Consulta la sección "Ficha Técnica" para los detalles de compatibilidad del Cable de Carga y del Adaptador de Corriente. Para cualquier consulta adicional, ponte en contacto con Atención al Cliente.
• No uses, cargues ni almacenes este producto en lugares con altas temperaturas

Panel 7

ADVERTENCIA DE TEMPERATURA



Todas las Luces de Estado parpadean en **BLANCO** 4 veces. El dispositivo está fuera del rango de temperatura de funcionamiento. Una vez que el parpadeo se detenga, puedes continuar usando tu dispositivo.

RESTABLECER



Mantén presionado el Botón de Estado durante 10 segundos hasta que todas las Luces de Estado parpadeen en **BLANCO** 2 veces para confirmar el restablecimiento. Después de restablecer, el dispositivo estará listo para su uso.

Panel 8

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES

⚠ Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Se usa para advertir sobre riesgos que pueden causar daños físicos.

LEE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO PARA EVITAR LESIONES.
Estas instrucciones y advertencias de seguridad no explican todos los posibles escenarios que pudieran darse, por lo que los usuarios deben manejarse con cuidado y precaución.

GUARDA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS, CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.
Estas Advertencias e Instrucciones de Seguridad aplican al dispositivo y al pod VEEV GRAND™.
Para consultar la versión en línea a cualquier actualización de estas Advertencias e Instrucciones de Seguridad, visita la página de Información importante en www.veev-vape.com.

USUARIOS OBJETIVOS
• Este producto es exclusivamente para uso de adultos. Los niños y adolescentes no deben usar este producto bajo ninguna circunstancia.
• Este producto está destinado a adultos que, de otro modo, fumarían o utilizarían productos con nicotina.
• Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales

Panel 9

o mentales reducidas o con falta de conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones para usar el producto de manera segura y comprendan los riesgos involucrados.

NICOTINA
• Este producto proporciona nicotina, que es adictiva.
• Este producto no está libre de riesgos. La mejor manera de reducir los riesgos para la salud relacionados con la nicotina es dejar de usar nicotina por completo.
• Algunos usuarios pueden experimentar efectos secundarios, incluyendo: dolor abdominal, tos, mareos, sequedad bucal, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, náuseas, irritación en la boca, irritación en la garganta, vómitos.
• Los productos que contienen nicotina no deben ser utilizados por personas que tienen o están en riesgo de enfermedades cardíacas, son diabéticas, son epilépticas o están experimentando convulsiones.
• Los productos que contienen nicotina no deben utilizarse durante el embarazo o la lactancia. Si estás embarazada, en período de lactancia o crees que podrías estar embarazada, debes dejar de usar nicotina por completo.
• Dejar de fumar o cambiar a este producto u otros productos que contienen nicotina puede requerir el ajuste de la dosis de ciertos medicamentos (por ejemplo, teofilina, clozapina, ropinirol).
• Si tienes preguntas sobre si debes usar este producto considerando tu condición de salud, consulta a un profesional de la salud.