Eksploro botën e
VEEV ONE™

Udhëzuesi i Përdoruesit për Cigare Elektronike VEEV ONE™

Para përdorimit të parë, rekomandohet të karikosh plotësisht pajisjen sipas Paralajmërimeve dhe Udhëzimeve të Sigurisë.



NDEZJA E PAJISJES

Shtypni dhe mbani të shtypur Butonin (3–4 sekonda) derisa Dritat e Statusit të ndizen ngadalë deri në nivelin e ngarkesës së baterisë. Lëshoni Butonin për të filluar përdorimin e pajisjes suaj VEEV ONE™.



NDËRRIMI I KAPSULËS

Mund ta ndërroni kapsulën VEEV ONE™ ndërkohë që pajisja juaj VEEV ONE™ është e ndezur. Kur futni kapsulën VEEV ONE™, Dritat e Statusit do të ndizen ngadalë. Mund të përdorni pajisjen tuaj VEEV ONE™.



FIKJA E PAJISJES

Shtypni dhe mbani të shtypur Butonin (3–4 sekonda) derisa Dritat e Statusit të zbehen ngadalë; pastaj lëshoni Butonin.



RIFILLIMI

Shtypni Butonin për 10 sekonda derisa të gjitha Dritat e Statusit të pulsojnë 3 herë për të konfirmuar RIFILLIMIN; pastaj lëshoni Butonin.



NIVELET E BATERISË

Shtypni shkurt Butonin dhe Dritat e Statusit do të ndizen për të treguar nivelin e baterisë.
Kur bateria është e barabartë ose më e ulët se 1%, drita më e ulët e Statusit pulson 5 herë. Pajisja juaj VEEV ONE™ nuk duhet të përdoret derisa të jetë rikarikuar.



TREGUESI I NIVELIT TË ULËT TË LËNGUT

Drita e sipërme e Statusit do të pulsojë 5 herë. Pajisja juaj VEEV ONE™ nuk mund të përdoret. Ndërroni kapsulën për të vazhduar përdorimin e pajisjes VEEV ONE™.

TREGUESI I GJATËSISË SË THITHJES

Nëse pajisja juaj ndaloi së funksionuari dhe drita më e ulët e Statusit pulson dy herë, kjo tregon një thithje më të gjatë se 5 sekonda. Ju mund të vazhdoni të përdorni pajisjen tuaj VEEV ONE™.

NJOFTIM PËR GABIM

Drita e poshtme e Statusit do të pulsojë me të **KUQE** 2 herë për të treguar një gabim. Ndërroni kapsulën dhe, nëse gabimi vazhdon, RIFILLONI pajisjen tuaj VEEV ONE™.

VEEV one™

⚠ Ky është simboli i alarmit të sigurisë. Përdoret për t'ju njoftuar se ka rreziqe të mundshme lëndimesh fizike.

PARALAJMËRIME DHE UDHËZIME SIGURIE
JU LUTEMI T'I LEXONI TË GJITHA PARALAJMËRIMET DHE UDHËZIMET E SIGURISË PËRPARA PËRDORIMIT, PËR TË SHMANGUR LËNDIMET.

Këto paralajmërime dhe udhëzime të sigurisë nuk mund t'i mbulojnë të gjitha situatat e mundshme që ka gjasa të ndodhin, ndaj përdoruesit duhet të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm.

RUAJINI KËTO PARALAJMËRIME DHE UDHËZIME PËR T'IU REFERUAR NË TË ARDHMEN, PASI PËRMBAJNË INFORMACIONE TË RËNDËSISHME.

Këto Paralajmërime dhe Udhëzime të Sigurisë janë të zbatueshme për pajisjen dhe podin VEEV ONE™

PËRDORUESIT E SYNUAR

• Ky produkt është vetëm për përdorim nga të rriturit. Fëmijët dhe adoleshentët nuk duhet ta përdorin kurrë këtë produkt.
• Ky produkt është për të rriturit që përndryshe do të pinin duhan ose do të përdornin produkte me nikotinë.
• Ky produkt nuk duhet të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë njohurish, përveç nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim për ta përdorur produktin në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet që përfshihen.

NIKOTINA

• Ky produkt përmban nikotinë, e cila është varëse.
• Ky produkt nuk është pa rrezik. Mënyra më e mirë për të reduktuar rreziqet shëndetësore të lidhura me nikotinën është të ndalosh përdorimin e saj plotësisht.
• Disa përdorues mund të përjetojnë efekte anësore, duke përfshirë: dhimbje barku, kollë, marramendje, gojë të thatë, dhimbje koke, ndjesi të përgjithshme të keqësisë, bllokim të hundës, të përziera, irritim të gojës, irritim të fytit, të vjella.
• Produktet që përmbajnë nikotinë nuk duhet të përdoren nga persona që kanë ose janë në rrezik për sëmundje të zemrës, janë diabetikë, epileptikë, ose përjetojnë kriza.
• Produktet që përmbajnë nikotinë nuk duhet të përdoren gjatë shtatzënisë ose gjatë gjidhënies. Nëse je shtatzënë, po ushqen me gji ose mendon se mund të jesh shtatzënë, duhet të ndalosh përdorimin e nikotinës plotësisht.
• Ndalimi i duhanit ose kalimi në këtë produkt apo produkte të tjera që përmbajnë nikotinë mund të kërkojë rregullimin e dozimit të disa medikamenteve (p.sh. teofilinë, klozapinë, ropinirol).

• Nëse ke pyetje nëse duhet ta përdorësh këtë produkt duke pasur një gjendje shëndetësore ekzistuese, duhet të konsultohesh me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

⚠ INFORMACIONE TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

⚠ PARALAJMËRIMI **RREZIK NGA MBYTJA DHE GËLLTITJA**

• Mbaje këtë produkt larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake në çdo kohë.
• RREZIK MBYTJEJE — Ky produkt dhe aksesorët e tij përmbajnë pjesë të vogla.
• RREZIK GËLLTITJEJE — Nëse lëngu elektronik gëlltitet, shpëlaj gojën dhe kërko menjëherë ndihmë mjekësore për shkak të rrezikut nga helmimi me nikotinë.

⚠ PARALAJMËRIMI **RREZIQE ELEKTRIKE**

Mosrespektimi i këtyre Paralajmërimeve dhe Udhëzimeve të Sigurisë mund të rezultojë në zjarr, shpërthim, goditje elektrike, lëndim ose dëmtim të produktit apo pronës tjetër:
• Mos e përdor këtë produkt në vende ku ndalohet përdorimi i pajisjeve elektronike.
• Mos e kariko ose përdor këtë produkt apo aksesorët e tij nëse janë të dëmtuar, të manipuluar ose të thyer.
• Mos e përdor këtë produkt nëse bateria duket se po rrjedh.
• Kariko këtë produkt vetëm brenda ambienteve të mbyllura, duke përdorur Tension Ekstra të Ulët të Sigurt me dalje 5V; 2A.
• Përdor një Adaptues Energjie dhe Kabllo Karikimi të certifikuar nga një burim i besueshëm. Referoju seksionit 'Të Dhëna Teknike' për detaje mbi përputhshmërinë e Kabllos së Karikimit dhe Adaptuesit të Energjisë. Kontakto Kujdesin ndaj Klientit për çdo pyetje tjetër.
• Mos e përdor, kariko ose ruaj këtë produkt në vende me temperatura të larta (si brenda një makine në verë, ose pranë burimeve të nxehtësisë si radiatorë ose oxhakë).
• Mos e përdor këtë produkt në vende ku ka materiale, lëngje ose gazra të ndezshme.
• Ky produkt dhe aksesorët e tij nuk duhet të ekspozohen ndaj asnjë lëngu. Mos i prek nëse lagen ose janë zhytur në ndonjë lëng.
• Mos e pastro pajisjen kur është e ndezur. Mos përdor agjentë pastrimi në këtë produkt.
• Pastro periodikisht portën USB të karikimit për të shmangur grumbullimin e substancave të huaja (si grimca pluhuri) dhe inspekto portën USB për materiale të huaja para përdorimit të lidhësit USB.
• Trajtoje me kujdes. Mos e lësho këtë produkt dhe mos e ekspozo ndaj goditjeve të forta.
• Ky produkt nuk përmban pjesë që mund të riparohen nga përdoruesi. Mos u përpiq të hapësh, modifikosh, shërbesh,

çmontosh ose riparosh ndonjë komponent të këtij produkti apo të zëvendësosh ndonjë komponent ose bateri.
• Mos e përdor këtë produkt nëse ka qenë i ekspozuar ndaj të ftohtit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt.
• Mos e prek këtë produkt ose aksesorët e tij nëse mbinxehen, shkëndijojnë, tymosin, marrin flakë ose digjen. Nëse është e mundur, vepro me kujdes për ta fikur ose shkëputur furnizimin me energji.
• Mos e hidh kurrë këtë produkt dhe aksesorët e tij me mbeturinat e tjera shtëpiake, pasi mund të hyjnë në kontakt me ujë dhe/ose lëngje të tjera.

⚠ PARALAJMËRIMI **RREZIQET E BATERISË**

Ky produkt funksionon me bateri të mbyllura Lithium-ion (Li-ion). Nëse vëren që lëngu i baterisë rrjedh, ndiq këto masa paraprake:
• Nëse lëngu nga bateria e rrjedhur gëlltitet, kërko menjëherë ndihmë mjekësore. Mos shkakto të vjella dhe mos konsumoni ushqim apo pije.
• Nëse avulli nga bateria e rrjedhur thithet, dil në ajër të pastër dhe kërko ndihmë mjekësore sipas nevojës.
• Nëse lëngu nga bateria bie në kontakt me lëkurën, laje zonën e prekur, përfshirë duart, dhe mos prek sytë.
• Nëse lëngu nga bateria e rrjedhur bie në kontakt me sytë, shpëlaje menjëherë me ujë të pastër që rrjedh për të paktën 15 minuta dhe kërko menjëherë ndihmë mjekësore.

⚠ PARALAJMËRIMI **RREZIK IRRITIMI**

Shmang kontaktin e lëngut elektronik me lëkurën dhe sytë. Në rast të:
- Kontaktit me lëkurën: laje menjëherë me sapun dhe ujë.
- Kontaktit me sytë: shpëlaje me kujdes me ujë për disa minuta.
- Rrobave të kontaminuara: laji para ripërdorimit.

⚠ KUJDES **RREZIK REAKSIONI ALERGJIK**

• Përdorimi i këtij produkti mund të shkaktojë një reaksion alergjik, siç është ënjtja e fytyrës, buzëve, gjuhës, mishrave të dhëmbëve, fytit ose trupit, vështirësi në frymëmarrje ose fishkëllimë në frymëmarrje.
• Ndalo përdorimin e këtij produkti dhe kërko menjëherë ndihmë mjekësore nëse përjeton ndonjë nga simptomat e mësipërme, pasi ato mund të tregojnë një reaksion alergjik serioz.

PËRDORIMI DHE RUAJTJA

• Përdor vetëm podet VEEV ONE™ të dizajnuara posaçërisht për këtë produkt. Mos e përdor kurrë këtë produkt me pode të tjera. Kjo mund të shkaktojë lëndime ose dëmtim të pajisjes.
• Mos modifiko dhe mos u përpiq të mbushësh përsëri pode në

asnjë mënyrë, dhe mos shto asnjë substancë në to. Kjo mund të shkaktojë lëndime ose dëmtim të pajisjes.
• Përdor pode menjëherë pasi të jenë hequr nga paketimi origjinal.
• Ruaj në një vend të thatë dhe të pastër në temperaturë ambienti.
• Rekomandohet që ky produkt të përdoret në temperatura midis >0°C/<30°C dhe të shmangen ndryshimet e shpejta të temperaturës.
• Për një përvojë optimale dhe për shkak të rrezikut të rrjedhjes, përdor këtë produkt vetëm në pozicion të drejtë.
• Pikla ose gjurmë të lëngut mund të shfaqen gjatë përdorimit, ruajtjes ose hapjes së podeve. Nëse sheh pikla ose gjurmë lëngu në pod ose pajisje, pa shenja rrjedhjeje, fshiji me kujdes dhe plotësisht mbetjet para përdorimit me një leckë të thatë (duke përfshirë pjesën e gojës dhe kontaktet). Mos e përdor podin nëse rrjedh aktivisht ose nëse piklat apo gjurmët e lëngut rishfaqen pas pastrimit.
• Mos e përdor këtë produkt nëse podi duket i dëmtuar, i manipuluar, i thyer ose që rrjedh.
• Për shkak të rrezikut të rrjedhjes së podeve me ndryshimet e lartësisë, nuk rekomandohet të fluturosh me pode që janë hequr nga paketimi ose që janë përdorur pjesërisht.

RAPORTIMI I NGJARJEVE APO INCIDENTEVE TË PADËSHIRUARA

• Nëse përjeton ndonjë efekt të padëshiruar shëndetësor gjatë përdorimit të këtij produkti, konsultohu me një profesionist të kujdesit shëndetësor.
• Mund të raportosh çdo ngjarje apo incident të padëshiruar direkt duke kontaktuar Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit lokal. Duke raportuar efektet anësore, ndihmon në ofrimin e më shumë informacioni mbi sigurinë e këtij produkti.

TË DHËNAT TEKNIKE

Modeli M0016
Lloji i baterisë: Bateri e rikarikueshme Li-ion
Input: 5 V ⎓ 2 A

Informacion për adaptorin e përputhshëm të energjisë (nuk përfshihet në kuti)
Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46
Input: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A
Output: 5 V ⎓ 2 A

Informacion për kabllon e përputhshme të karikimit (e përfshirë në kuti ose nga një burim i besueshëm)
Type C në type C
Type A në type C

INFORMACION PËR HEQJEN

E vlefshme në të gjithë Bashkimin Evropian dhe EEA

Ky simbol në produkt ose në paketimin e tij tregon se ky produkt dhe pjesët e tij individuale (duke përfshirë baterinë) nuk duhet të hidhen me mbeturinat e tjera shtëpiake. Është përgjegjësia juaj të hidhni mbetjet e pajisjes tuaj, duke e dorëzuar në një pikë grumbullimi të caktuar për riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Përveç kësaj, bateritë e flakura mund të kthehen pa pagesë në pikën e shitjes. Grumbullimi dhe riciklimi i klasifikuar i mbetjeve të pajisjeve tuaja në momentin e hedhjes ndihmon në ruajtjen e burimeve natyrore dhe në garantimin e një riciklimi në mënyrë të tillë që mbron shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Hedhja e mbetjeve të pajisjeve si mbeturina komunale të paklasifikuara (p.sh. me djegie të mbeturinave ose në landfill) mund të ketë efekte negative në mjedis dhe për shëndetin e njeriut. Për më shumë informacion lidhur me pikat ku mund të hidhni mbetjet e pajisjeve tuaja për riciklim, ju lutemi të kontaktoni zyrën lokale të organeve vendore, shërbimin lokal të asgjësimit të mbetjeve shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin. Importuesi lokal i produktit do të kujdeset për financimin e trajtimit dhe riciklimit të mbetjeve të pajisjeve të kthyera përmes këtyre pikave të posaçme të grumbullimit, në përputhje me kërkesat vendore.

UDHËZIME PËR HEQJEN E BATERISË (PËR HEQJE DHE RICIKLIM)

Bateritë nuk duhet të hiqen nga konsumatori. Në fund të jetës së produktit, vetëm një riciklues i autorizuar mund të heqë baterinë në mënyrë të sigurt duke ndjekur hapat më poshtë.

MODELI M0016:

1: Kontrolloni tensionin. Pajisja duhet të shkarkohet plotësisht para se të çmontohet.

2: Hiqni gjysmën e modulit nga strehimi duke e shtyrë nga porta USB.

3: Prisni 2 tela elektrike nga PCBA e ngurtë.

4: Hiqni 4 vidat që mbajnë PCBA.

5: Hiqni PCBA.

6: Nxirrni baterinë duke e ngritur lart.

KONFIRMIM I PËRPUTHJES

Projektuar dhe prodhuar nën autoritetin e Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Zvicër.

© 2025 Copyright Philip Morris Products S.A.